

1. Fixer l'outil en le centrant avec la goupille.
Serrer à l'aide d'une clé dynamométrique les 4 vis de fixation.
Vérifier qu'elles aient le même serrage.
2. Lors du montage/démontage des outils, bloquer la broche à l'aide des plats prévus à cet effet.
Veiller à bloquer la broche du bon côté.
Si cette recommandation n'est pas suivie, les courroies de transmission risquent d'être endommagées ou même de céder.

